

# HDMI Modulator DVB-T / DVB-C / IP

# HDM 1 T / HDM 1 C



# Bedienungsanleitung/ User manual

# Sicherheitsvorkehrungen

### Vor dem Arbeiten am HDM 1 bitte unbedingt folgende Sicherheitsbestimmungen sorgfältig lesen!

**ACHTUNG** Das Öffnen des Gerätes sollte nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Zum Aus- und/oder Einbau eines Moduls muss das Grundgerät immer stromlos sein!

#### Netzanschluss und Netzkabel

Das Gerät darf nur an einem Stromnetz mit einer

#### Anschlusskabel

Anschlusskabel immer stolperfrei verlegen!

#### Erdung der Anlage

Nach den EN 50 083 / VDE 0855 Bestimmungen muss die Anlage den Sicherheitsbestimmungen wie z.B. Erdung, Potenzialausgleich, etc. entsprechen.

#### Feuchtigkeit und Aufstellungsort

Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Bei Kondenswasserbildung unbedingt warten, bis das Gerät wieder trocken ist.

#### Umgebungstemperatur und Hitzeeinwirkung

Die Umgebungstemperatur darf +50 ℃ nicht überschreiten. Die Lüftungsschlitze des Gerätes dürfen auf keinen Fall abgedeckt werden. Zu starke Hitzeeinwirkung oder Wärmestau beeinträchtigen die Lebensdauer des Gerätes und können eine Gefahrenquelle sein. Um einen Wärmestau zu verhindern und eine gute Durchlüftung zu garantieren, sollte das Gerät nur senkrecht montiert werden (z.B. an einer Wand).

Das Gerät darf nicht direkt über, oder in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern, Heizungsanlagen o.ä.) montiert werden, wo das Gerät Hitzestrahlung oder Öldämpfen ausgesetzt ist.

Wegen der Brandgefahr durch Überhitzung oder Blitzeinschlag ist es empfehlenswert, das Gerät auf einer feuerfesten Unterlage zu montieren.

#### Sicherungen

Sicherungen sollten nur von autorisiertem Fachpersonal gewechselt werden. Es dürfen nur Sicherungen des gleichen Typs eingesetzt werden.

#### Bedingungen zur Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Alle Abdeckungen und Schrauben müssen fest montiert und angezogen sein, Kontaktfedern dürfen nicht oxidiert oder verbogen sein.

#### **HINWEIS**

Der Inhalt dieses Firmenhandbuches ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Genehmigung des Verfassers weder ganz, noch teilweise in irgendeiner Form vervielfältigt oder kopiert werden. Änderungen in diesem Firmenhandbuch, die ohne Zustimmung des Verfassers erfolgen, können zum Verlust der Gewährleistung bzw. zur Ablehnung der Produkthaftung seitens des Herstellers führen. Für Verbesserungsvorschläge ist der Verfasser dankbar.

#### Verfasser: Polytron-Vertrieb GmbH Postfach 10 02 33 75313 Bad Wildbad Germany

Unten stehende Hervorhebungen werden in diesem Handbuch mit folgenden Bedeutungen verwendet:

- **HINWEIS** gilt für technische Erfordernisse, die der Benutzer der Geräte besonders beachten muss, um eine einwandfreie Funktion der Geräte/Anlage zu gewährleisten.
- ACHTUNG bezieht sich auf Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um eine Beschädigung oder Zerstörung des Gerätes zu vermeiden.

VORSICHT steht für Anweisungen, deren Nichtbeachtung eine Gefährdung von Personen nicht ausschließt.

Bei Hinweisen auf ein durch eine Ortszahl versehenes Bauteil z.B. (Bild 1/3) bezieht sich in diesem Beispiel der Hinweis auf Bild 1 Ortszahl 3.



Spannung von 100-240 V~ / 50 Hz betrieben werden.



Sicherheitsvorkehrungen	2
Beschreibung	3
Bedienelemente / Anschlüsse	4
Technische Daten / Anzeige	5
Programmierung mittels Tasten	6-9
Programmierung mittels Software	9-16

# **Beschreibung:**

Modulator zur Umsetzung eines HDMI-Signals in einen DVB-T (COFDM) bzw. einen DVB-C (QAM) Kanal. Bei beiden Geräten steht das HDMI-Signal auch als IP-Stream zur Verfügung und kann in IPTV-Netzwerke eingespeist werden.

Als Videoformat wird der MPEG 4 Standard genutzt.

Das Gerät ist flexibel einsetzbar und kann HDMI-Signale z.B. von Receivern, Computern, Kameras, DVD – und Bluray-Playern verarbeiten.

HINWEIS Nach einem Netzausfall bleiben alle Daten erhalten.







- 1 Taste nach oben im Menü
- 2 Taste nach unten im Menü
- 3 Taste nach links im Menü
- 4 Taste nach rechts im Menü
- 5 Taste Enter (Auswahl bestätigen)
- 6 Taste Back (im Menü einen Schritt zurück)
- 7 Taste Menu (um in das Menü zu kommen und es zu verlassen)
- 8 Anzeige Betriebsspannung
- 9 Anzeige Alarm, wenn kein Signal anliegt
- 10 Anzeige ob ein HDMI Signal anliegt

# Anschlüsse:



- 11 HDMI Eingang
- 12 Nicht belegt
- 13 Netzanschluss / Netzschalter / Netzsicherung



- 14 Lan- Anschluss zum Programmieren über Web-Browser
- 15 IP Ausgang
- 16 Durschleifeingang (zum Zusammenschalten mit externen Signalquellen
- 17 Ausgang



# **Technische Daten:**

Тур / Туре	HDM-1 T	HDM-1 C	
Artikel-Nr. / Article no.	5741640	5741650	
Videoformat / Video Encoding	H.264/AVC High Profile Level 4.0 (HD) (Mpeg 4)		
Eingang / Input	HDMI		
Auflösung / Resolution	1920x1080_60P;1920	x1080_50P	
	1920x1080_60i ; 1920	x1080_50i	
	1280x720_60P ; 1280x	x720_50P	
Audioformat / Audio Encoding	MPEG1 Layer	·	
Sampling Rate / Sample rate	48 KHz		
Bit rate	64, 96, 128, 192, 256,	320 kBps	
Ausgang / Output	DVB-T (EN300744)	DVB-C	
Anzahl Träger / Number of carriers	2K, 8K	/	
Bandbreite / Bandwidth	6, 7, 8 MHz		
Modulation (gem. DVB-Standard)	COFDM (QPSK, 16 QAM, 64 QAM)	16 QAM-256 QAM	
Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	/	
Symbolrate / Symbol rate		5000-9000 MS/s	
Fehlerschutz / FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	/	
MER	≥ 42 dB		
Ausgangsfrequenz / RF frequency	30–960 MHz, 1 kH	z Step	
Ausgangspegel / RF output level	-3010 dBm (81–97 dBµV); 0,1 dB step		
IP-Anschlüsse / IP connectors	RJ 45 Ethernet	LAN	
IP-Verschlüsselungsstandard / IP encoding standar	d ETSI TS10203	34	
IP-Datenstrom / IP type of streaming	IPv4 Multica:	st	
Stromversorgung / Power supply	100240 VA0	C	
Betriebstemperatur / Operation temp.	0–45 °C		
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	250 x 268 x 44 i	mm	
Gewicht / Weight	2,6 kg		

# Handprogrammierung am Gerät:



- 1. Zeigt die Modulation des Ausgangssignals.
- 2. Zeigt die Ausgangsfrequenz.
- 3. Zeigt die Datenrate des Ausgangssignals.
- 4. Ohne Bedeutung



Das Hauptmenü erscheint nach drücken der Taste "Menu".

Mit den Pfeiltasten erfolgt die Steuerung durch das Menü.

Mit "Enter" werden die Einstellungen bestätigt.

Mit "Back" einen Schritt zurück in das vorherige Menü.



# 1. Alarm Status

Wenn kein HDMI Signal anliegt, steht unter dem Menüpunkt Alarm Status "No Video in" und die LED (9) für Alarm leuchtet rot. Diese leuchtet auch rot, wenn am Ausgang ein Daten Overflow besteht.

# 2. Encode Setting / Eingangs Einstellungen

# 2.1 Input 1 / Auswahl des Eingangs:

In dieser Version des Gerätes nur Input 1 wählen.

# 2.1.1 Video Bit Rate:

Wert zwischen 1000 und 19000 Mbps einstellen Standard: 8000 Mbps

# 2.1.2 Audio Bit Rate:

Auswahl: 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps. Standard: 256 kbps.

# 2.1.3 H.264 Profile:

Auswahl: Automatic, High Profile, Main Profile, Baseline Profile. Standard: High Profile

# 2.1.4 H.264 Level:

Auswahl: Auto; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 3; 3.1; 3.2; 4; 4.1; 4.2 Standard: Level 4

# 2.1.5 Audio Format:

Auswahl: Mpeg Layer 2; AAC-LC, HE-AAC Standard: Mpeg Layer 2

# 2.2 Input 2 ohne Funktion

2.3 ASI ohne Funktion



# 3. Modulate Setting / Modulator Einstellungen

# HDM 1 T:



# 3.1 Bandwidth / Bandbreite:

Ausgangssignal-Bandbreite: 6, 7 oder 8 MHz Standard: 8MHz

### 3.2 Constellation / QAM Mode: Auswahl: QPSK, 16 QAM, 64 QAM

Standard: 16 QAM

# 3.3 Transmission Mode:

Auswahl: 2k oder 8k Standard: 2k

# 3.4 Guard intervall:

Auswahl: 1/32, 1/16, 1/8 oder 1/4 Standard: 1/32

# 3.5 Code rate:

Auswahl:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Standard: 7/8

#### **3.6 RF Frequency / Ausgangsfrequenz:** Bereich: 30-960 MHz

Standard: 750 MHz

# 3.7 RF output level / Ausgangspegel:

Pegelbereich -30 dBm bis -10 dBm

-30 dBm = 79 dBμV -25 dBm = 84 dBμV -20 dBm = 89 dBμV -15 dBm = 94 dBμV -10 dBm = 99 dBμV

# HDM 1 C:



# 3.1 Standard:

Auswahl: J.83A, J.83B, J.83C Standard: J.83A (DVB-C)

### **3.2 Constellation / QAM Mode:** Auswahl: 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM Standard: 16 QAM

# 3.3 Symbol Rate:

Auswahl 5.000 bis 9.000 Msps Standard: 6.875 Msps

#### **3.4 RF Frequency / Ausgangsfrequenz:** Bereich: 30-960 MHz Standard: 750 MHz

# 3.5 RF output level / Ausgangspegel:

Pegelbereich -30 dBm bis -10 dBm

-30 dBm = 79 dBμV -25 dBm = 84 dBμV -20 dBm = 89 dBμV -15 dBm = 94 dBμV -10 dBm = 99 dBμV



# 4. IP Output setting / IP Ausgangs Einstellungen



4.1 IP Output

4.2 Service IP

# 4.1 IP Output:

IP Ausgang ON oder OFF

# 4.2 Service IP:

Eingangs-IP Adresse des HDM 1 Standard: 192.168.002.137

### 4.3 Output IP:

Multicast IP Adresse des ausgehenden Datenstroms Standard: 224.002.002.002

### 4.4 Subnet Mask:

Standard: 255.255.255.000

### 4.5 Gateway:

Standard: 192.168.002.000

### 4.6 Port:

Standard: 01234

# 5. Network Setting / Netzwerk Einstellungen

### 5.1 IP Address:

Einstellung der IP Adresse für den Webbrowser Zugang Standard: 192.168.1.225

### 5.2 Subnet Mask:

Standard: 255.255.255.000

### 5.3 Gateway:

Standard: 192.168.000.001

### 5.4 MAC Address:

Wird dem Gerät vom Hersteller zugewiesen

### 5.5 Reset Password:

Auswahl Yes or No. Das Passwort und der Username kann wieder auf "Default" (Passwort: admin und Username: admin) zurückgesetzt werden

### 5.6 Web Manager Port:

Standard: 00080





# 6. Save config / Einstellungen speichern

Auswahl: "Yes" oder "No"

# 7. Loading config / Einstellungen speichern

**7.1 Load saved CFG** / Lade abgespeicherte Einstellungen Auswahl: "Yes" oder "No".

7.2 Load default / Lade Grundeinstellungen

Auswahl: "Yes" oder "No".

Achtung: Nach einem Reset müssen die Ausgangsparamter, gemäß der Bedienungsanleitung, auf die Standard-Werte eingestellt werden.

# 8. Version

Software und Hardware Version

# Programmierung über Webbrowser (NMS)

Verbinden Sie den PC oder Notebook, durch ein Standard-Netzwerkkabel, mit der NMS-Buchse. Falls ein Proxyserver verwendet wird ist dieser, in den Netzwerkverbindungen, zu deaktivieren. Der verwendete PC muss sich im gleichen Netzwerk befinden wie das HDM 1 Gerät. In der Grundeinstellung besitzt das Gerät die IP-Adresse 192.168.001.226. Dem PC muss somit die IP-Adresse 192.168.001.xxx zugewiesen werden. Nicht erlaubt sind die Ziffern 0, 255 oder bereits verwendete IP-Adressen. Diese Einstellung können Sie unter Netzwerkverbindungen -> LAN-Verbindung vornehmen.

Im Webbrowser folgende IP-Adresse eingeben: <a href="http://192.168.001.226">http://192.168.001.226</a>

Username: admin Password: admin

Usemame:	🗟 admin	
Password:	•••••	🤌 LOGIN
	Default User: admin Default Password: admin	



# Übersichtseite

Web Management			Logout Exi
Welcome			
Parameter	DVR-T Fr	coder Modulator	
• Input 1 • Input 2 • ASI Input • NIT	DVD 1 Er	COUCH MODULATOR	
• IP Output	Version Information		
<ul> <li>Modulator</li> <li>Save/Restore</li> </ul>	Software Version:	5.03 Build Dec 26 2011	
System	Hardware Version:	4.8	
• Reboot	Web Version:	4.02	
<ul> <li>Firmware</li> <li>Network</li> </ul>	Status Information		
• Password	-		
<ul> <li>Backup/Load</li> </ul>	Input		
	T-+	Input 1 Input 2	
	Interface:	AUMI Unknown	
	Dittate.	0.414 mbps 0.000 mbps	
	Output		
	Maxout Bitrate:	21.113 Mbps	
	Current Out Bitrate:	8.473 Mbps	
	TS Overflow:	•	
	RF Frequency:	750.000 MHz	
	RF Outlevel:	-10.0 dbm	

Auf der Übersichtsseite sind alle Statuswerte ersichtlich.

Angezeigt wird die Version der Software, Hardware und Weboberfläche.

Zusätzlich können aktuelle Informationen über das Ein – und Ausgangssignal abgelesen werden.

In der linken Spalte können alle veränderbaren Parameter ausgewählt werden. In dieser Version des HDM 1 sind folgende Punkte nicht aktiviert: Input 2, ASI Input.



# Input 1 Setting / Einstellungen

Web Management			Logout Exit
Web Management • Welcome = Parameter • Input 1 • Toput 2 • ASI Input • NTT • IP Output • Modulator • Save/Restore = System • Reboot • Firmware • Network • Password • Backup/Load	ICH H. 264 HD Enc. Video BitRate Audio BitRate Program Name Service ID PMT PID Video PID Audio PID PCR PID Video: Video: Video Format: HDMI Input:	oder Configuration (E#02) 8.000 Mbps 128 Kbps ♥ TV-101 0x101 0x100 0x101 0x102 0x103 ♥ 1920X1080 59.94i HDWI 1	Logout Exit
	Encoding: Bitrate: Rom Version: [Melp]	8.480 Mbps 2.1 Default Apply	

### Video Bit Rate:

Wert zwischen 1000 und 19000 Mbps einstellen Standard: 8000 Mbps

# Audio Bit Rate:

Auswahl: 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps. Standard: 256 kbps.

### **Programm Name:**

Hier kann dem Programm ein Name zugewiesen werden.

### Service ID:

### PMI, Video, Audio und PCR PID:

Das System erstellt automatisch die Standard Einstellungen Der User muss nur eingreifen, falls die gleiche PID in dem System bereits vergeben wurde.

### Video und Encoding Anzeige:

Die Anzeigen sollten grün leuchten.

### HDMI Input: Zeigt ob ein Signal anliegt

Video Format: Zeigt das Format des Eingangssignals

# Bitrate:

Zeigt die tatsächliche encoding bitrate



# NIT

In die NIT Einstellung muss nur in großen Netzen eingegriffen werden. Änderungen sollten nur von erfahrenen Nutzern durchgeführt werden

# IP Output

Einstellungen für den IP Ausgang:



# **IP Output:**

IP Output ON oder OFF

### Service IP:

Eingangs-IP Adresse des HDM 1 Standard: 192.168.001.137

# Output IP:

Multicast IP Adresse des ausgehenden Datenstroms Standard: 224.002.002.002

Subnet Mask: Standard: 255.255.255.000

Gateway: Standard: 192.168.002.000

#### Port Standard: 01234

12



# Modulator

# HDM 1 T:

Velcone       Parameter     Iodulator Configuration       * Input 1     Bandwidth     8 MHz       * Input 2     Constellation     16 QAM       * NIT     NIT     16 QAM
Velcone Parameter Input 1 Input 2 ASI Input NIT
Faraneter     Modulator Configuration       Input 1     Bandwidth     8 MHz       Input 2     ASI Input     Constellation     16 QAM       NIT     NIT     16 QAM     V
• Input 1 Bandwidth 8 MHz V • Input 2 • ASI Input Constellation 16 QAM V
ASI Input     Constellation     I6 QAM     V
• NIT
• IP Output Transmisson Mode 2K 🗸
• Save/Restore Guard Interval 1/32
System
• Reboot
• Firnvare RF Frequency 750.000 MHz)
* Passyord PE (++1+++1)
Backup/Load     In Outlevel     In Outlevel     In Outlevel     In Outlevel
Default Apply

### Bandwidth / Bandbreite:

Ausgangssignal-Bandbreite: 6, 7 oder 8 MHz Standard: 8MHz

# Constellation / QAM Mode:

Auswahl: QPSK, 16 QAM, 64 QAM Standard: 16 QAM

### Transmission Mode:

Auswahl: 2k oder 8k Standard: 2k

#### Guard intervall:

Auswahl: 1/32, 1/16, 1/8 oder 1/4 Standard: 1/32

#### Code rate:

Auswahl:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Standard: 7/8

**RF Frequency** / **Ausgangsfrequenz:** 30-960 MHz Standard: 750 MHz

# RF output level / Ausgangspegel:

Pegelbereich -30 dBm bis -10 dBm

-30 dBm = 79 dBμV -25 dBm = 84 dBμV -20 dBm = 89 dBμV -15 dBm = 94 dBμV -10 dBm = 99 dBμV

# HDM 1 C:

Aercowe	Todulator Configurat	ion		
• Input 1	Standard	J. 83A (DVB-C)	~	
Input 2     ASI Input	Constellation	64 QAM	¥	
Scramble     TP Output	Symbol Rate	6.875	Msps	(5.000 - 9.000 Msps)
<ul> <li>Modulator</li> <li>Save/Restore</li> </ul>	RF Frequency	750.000	MHz	(30.000 - 1000.000 MH
System	RF Outlevel	-20.0	dBn	(-30.0 - 0.0 dBm)
<ul> <li>Reboot</li> <li>Firmware</li> <li>Network</li> <li>Password</li> </ul>				Default Appl

### Standard:

Auswahl: J.83A, J.83B, J.83C Standard: J.83A (DVB-C)

### Constellation / QAM Mode:

Auswahl: 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM Standard: 16 QAM

#### Symbol Rate:

Auswahl 5.000 bis 9.000 Msps Standard: 6.875 Msps

# **RF Frequency / Ausgangsfrequenz:**

30-960 MHz Standard: 750 MHz

### RF output level / Ausgangspegel:

Pegelbereich -30 dBm bis -10 dBm

-30 dBm = 79 dBμV -25 dBm = 84 dBμV -20 dBm = 89 dBμV -15 dBm = 94 dBμV -10 dBm = 99 dBμV



# Save and restore



### Save Configuration:

Ausgewählte Parameter speichern

### **Restore Configuration:**

Die zuletzt gespeicherten Parameter wiederherstellen. Danach speichern (Save Configuration) da sonst diese Daten bei einem Reboot verloren gehen.

### **Factory Set:**

Werkseinstellungen: Stellt die Default Parameter wieder her.

# Reboot

Neustart des HDM 1 nach Firmware update oder Einstellung anderer Parameter.





# **Firmware Update**

Mit "Durchsuchen" den Order mit den Firmware update suchen und Datei auswählen. Danach auf "Update" klicken.

Web Management	
Welcone	
Parameter	Firmware
<ul> <li>Input 1</li> <li>Input 2</li> <li>ASI Input</li> <li>NIT</li> <li>IP Output</li> <li>Modulator</li> <li>Save/Restore</li> <li>System</li> <li>Reboot</li> <li>Firmware</li> <li>Network</li> <li>Password</li> <li>Backum/food</li> </ul>	Varning: 1. Update firmware to get new function, please choose the right firmware to update. If you use a wrong file, the device nay not work. 2. Update will keep a long time, please do not turn off the power, otherwise the device vill not work. 3. After update, you must reboot device nanually. File: Durchsuchen Update

# Network / Netzwerkeinstellungen

Web Management		
• Welcome		
- Parameter	Network	
<ul> <li>Input 1</li> <li>Input 2</li> <li>ASI Input</li> <li>NIT</li> <li>IP Output</li> </ul>	IP The manage Address: web.The fo After set to visit t	address, use this address to visit the manage rmat is xxx.xxx.xxx (Like as 192.168.0.1). the IP address, you must use the new address he manage web.
<ul> <li>Modulator</li> <li>Save/Restore</li> </ul>	Subnet General is Mask: network.	255.255.255.0, it is must the same in a local area
- System • Reboat	Gateway: If the dev gateway.	vice is in different net segment, you must set the
• Firmware • Network • Password • Backup/Load	Web The defaul Manage 8001),you Port: port(liks work after	t web manage port is 80, if you change it(like as can visit the manege web only use IP address and as http://192.168.0.1:8001).This function will device reboot.
	IP Address:	192. 168. 0. 136
	Subnet Mask:	255. 255. 255. 0
	Gateway:	192. 168. 0. 1
	Web Manage Port:	80 Apply

### **IP Address:**

Einstellung der IP Addresse für den Webbrowser Zugang Standard: 192.168.1.225

### Subnet Mask:

Standard: 255.255.255.000

Gateway: Standard: 192.168.000.001

Web Manager Port: Standard: 00080



# Password / Passwort und User Name ändern

Veb Management			
Welcome	Password		
Parameter • Input 1 • Input 2 • ASI Input • NIT • IP Output • Modulator	Modify the login name a the name or password,yo default login name and character and lowercase Current UserName:	nd password to make the de u can reset it by keyboard password is "admin".Also p character. admin	vice safely.If forget in menu 5.5. The lease note the capita
Save/Restore ystem Reboot Firmware	New Password:		
Network Password Backun/Load	Confirm New Password:		Apply

### Current UserName: Derzeitiger Benutzername eingeben (default admin)

### **Current Password:**

Derzeitiges Passwort eingeben (default admin)

New UserName:

Neuer Username eingeben

New Password: Neues Passwort eingeben

### **Confirm New Password:**

Passwort bestätigen

# Backup / Load

### **Backup Configuration:**

Zum Speichern einer Backupdatei auf PC oder Notebook.

#### Load Configuration:

Zum Laden einer Backupdatei von PC oder Notebook. Mit "Durchsuchen" den Ordner mit der Backupdatei suchen und Datei auswählen. Danach auf "Load file" klicken.





### Safety precautions

#### Before working on the base unit TSM 1000 please read the following safety precautions carefully!

**ATTENTION** The unit should only be opened by qualified persons.

For removement and/or installation of a module the base unit must always be currentless!

#### Mains connection and mains cable

The unit may be only operated with a mains voltage of 230 V~ / 50 Hz.

#### **Connection cable**

Lay cables that they cannot be tripped over!

#### Grounding of the system

According to the regulations EN 50 083 / VDE 0855 the plant must correspond to the safety regulations e.g. grounding, potential equalization, etc.

#### Humidity and place of assembly

The equipment may not be exposed dripping or splash-water. In case of condensed water formation wait until the device is dry again.

#### Ambient temperature and influence of heat

The ambient temperature must not exceed +50 °C. Don't cover the louvers of the device.

To strong heat effect or accumulation of heat impairs the life span of the equipment and can be a source of danger.

In order to prevent an accumulation of heat and to guarantee a good aeration, the equipment should be only perpendicularly installed (e.g. at a wall).

The unit must not be installed directly above or in the immediate vicinity of heat sources (e.g. heating elements, heating systems or similarly.), where the equipment is exposed to heat radiation or oil vapour.

Due to the risk of fire by overheating or lightning strike it is recommendable to install the equipment on a non-combustible base.

#### Fuses

Fuses should be changed only from authorized technical personnel. Only fuses of the same type may be used

#### Precautions to ensure the electro magnetic compatibility (EMV)

All covers and screws must tightly be fitted and should be tightly fastened. Contact feathers should not be oxidized or deformed.

#### NOTE

The contents of this company manual are copyrighted and must not be duplicated or copied in any form, either partially or in full, without the prior consent of the editor. Changes in this company manual which are carried out without consent of the creator can lead to the loss of the guarantee or to the rejection of the product liability on the part of the manufacturer. The editor is grateful for suggestions.

#### Editor: Polytron-Vertrieb GmbH Postfach 10 02 33 75313 Bad Wildbad Germany

The following emphases are used in this manual with the following meanings:

**NOTE** applies to technical requirements which must be taken into account to ensure a faultless function of the device/plant.

**ATTENTION** refers to instructions which have to be adhered exactly to avoid damage or destruction of the device.

**CAUTION** applies to instructions whose nonobservance doesn't exclude the endangering of persons.

At references to a component provided by a place number (e.g. figure 1/3) the reference corresponds to picture 1 place number 3



Safety precautions	2
Description	3
Control unit / Connectors	4
Technical Data / Screen	5
Programing with Buttons	6-9
Programing with software	

# **Description:**

Modulator for conversion of a HDMI-Signal into a DVB-T (COFDM) or DVB-C (QAM) channel. It is possible to distribute the HDMI signal, as an IP-stream, in IPTV networks. The devices are wide range useable and can handle HDMI-signals from set-top-boxes, PC/notebooks, cameras, DVD – and BlueRay player.







# **Display and Buttons**



- 1 Button up in the menu
- 2 Button down in the menu
- 3 Button left in the menu
- 4 Button right in the menu
- 5 Button Enter (confirm selection)
- 6 Button Back (in menu one step back)
- 7 Button Menu (go inside menu and out)
- 8 Indicate Operating voltage
- 9 Indicate Alarm, if there is no signal
- 10 Indicate if there is a HDMI signal

# **Connectors:**



- 11 HDMI Input
- 12 Not in use
- 13 Mains connector / Mains switch / Mains fuse



- 14 Lan- Input for programming via web browser
- 15 IP output
- 16 Combining-input (for external signal sources)
- 17 Output



Тур / Туре	HDM-1 T	HDM-1 C	
Artikel-Nr. / Article no.	5741640	5741650	
Videoformat / Video Encoding	H.264/AVC High Profile Level 4.0 (HD) (Mpeg 4)		
Eingang / Input	HDMI		
Auflösung / Resolution	1920x1080_60P;1920x	<1080_50P	
	1920x1080_60i ; 1920x	<1080_50i	
	1280x720_60P; 1280x	<720_50P	
Audioformat / Audio Encoding	MPEG1 Layer	II	
Sampling Rate / Sample rate	48 KHz		
Bit rate	64, 96, 128, 192, 256, 3	320 kBps	
Ausgang / Output	DVB-T (EN300744)	DVB-C	
Anzahl Träger / Number of carriers	2K, 8K	/	
Bandbreite / Bandwidth	6, 7, 8 MHz		
Modulation (gem. DVB-Standard)	COFDM (QPSK, 16 QAM, 64 QAM)	16 QAM-256 QAM	
Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	/	
Symbolrate / Symbol rate		5000–9000 MS/s	
Fehlerschutz / FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	/	
MER	≥ 42 dB		
Ausgangsfrequenz / RF frequency	30–960 MHz, 1 kHz	z Step	
Ausgangspegel / RF output level	-3010 dBm (81–97 dBµ∖	/); 0,1 dB step	
IP-Anschlüsse / IP connectors	RJ 45 Ethernet l	_AN	
IP-Verschlüsselungsstandard / IP encoding standar	d ETSI TS10203	4	
IP-Datenstrom / IP type of streaming	IPv4 Multicas	st	
Stromversorgung / Power supply	100240 VAC	)	
Betriebstemperatur / Operation temp.	0–45 °C		
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	250 x 268 x 44 r	nm	
Gewicht / Weight	2,6 kg		

# Hand programming of the device:

# LCD Screen after switch on:



- 2. Output frequency
- 3. Data rate of the output signal
- 4. Not relevant



Over view Main menu:

The main menu occurs after pushing the button "Menu".

Menu navigation by using arrow buttons.

Setting confirmation by "Enter".

One step back through pushing button "Back"





# 1. Alarm Status

If there is no HDMI signal at the input, the menu point "Alarm Status" will be shown: "No video in" and the alarm indicator (9) turns on. This lights also red if a bit rate overflow occurs at the output.

# 2.Encode Settings

# 2.1 Input 1:

In this version is only input 1 useable.

# 2.1.1 Video Bit Rate:

Set value between 1000 and 19000 Mbps Default: 8000 Mbps

# 2.1.2 Audio Bit Rate:

Selection: 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps. Default: 256 kbps.

# 2.1.3 H.264 Profile:

Selection: Automatic, High Profile, Main Profile, Baseline Profile. Default: High Profile

# 2.1.4 H.264 Level:

Selection: Auto; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 3; 3.1; 3.2; 4; 4.1; 4.2 Default: Level 4

# 2.1.5 Audio Format:

Selection: Mpeg Layer 2; AAC-LC, HE-AAC Default: Mpeg Layer 2

# 2.2 Input 2 no function

2.3 ASI no function



# 3. Modulate Setting

# HDM 1 T



### 3.1 Bandwidth:

Output signal bandwith: 6, 7 or 8 MHz Default: 8MHz

### 3.2 Constellation:

Selection: QPSK, 16 QAM, 64 QAM Default: 16 QAM

# 3.3 Transmission Mode:

Selection: 2k oder 8k Default: 2k

# 3.4 Guard intervall:

Selection: 1/32, 1/16, 1/8 oder 1/4 Default: 1/32

# 3.5 Code rate:

Selection:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Default: 7/8

# 3.6 RF Frequency:

Range: 30-960 MHz Default: 750 MHz

# 3.7 RF output level:

Level range: -30 dBm to -10 dBm

-30 dBm = 79 dBμV -25 dBm = 84 dBμV -20 dBm = 89 dBμV -15 dBm = 94 dBμV -10 dBm = 99 dBμV

# HDM 1 C:



# 3.1 Standard:

Selection: J.83A, J.83B, J.83C Default: J.83A (DVB-C)

# 3.2 Constellation:

Selection 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM Default: 16 QAM

# 3.3 Symbol Rate:

Selection: 5.000 bis 9.000 Msps Default: 6.875 Msps

# 3.4 RF Frequency:

Range: 30-960 MHz Default: 750 MHz

# 3.5 RF output level:

Level range: -30 dBm to -10 dBm

-30 dBm = 79 dBμV -25 dBm = 84 dBμV -20 dBm = 89 dBμV -15 dBm = 94 dBμV -10 dBm = 99 dBμV



# 4. IP Output setting



4.1 IP Output

4.2 Service IP

# 4.1 IP Output:

IP output ON or OFF

# 4.2 Service IP:

Input-IP address of the HDM 1 Default: 192.168.002.137

# 4.3 Output IP:

Multicast IP address of the data stream Default: 224.002.002.002

# 4.4 Subnet Mask:

Default: 255.255.255.000

# 4.5 Gateway:

Default: 192.168.002.000

# 4.6 Port:

Default: 01234

# 5. Network Setting / Netzwerk Einstellungen

# 5.1 IP Address:

IP address for web browser access Default: 192.168.1.225

# 5.2 Subnet Mask:

Default: 255.255.255.000

# 5.3 Gateway:

Default: 192.168.000.001

# 5.4 MAC Address:

Unique address from the producer.

# 5.5 Reset Password:

Selection: Yes or No. Restore the default password and Username (Password: admin and Username: admin).

# 5.6 Web Manager Port:

Default: 00080





# 7. Loading config

**7.1 Load saved settings** Select Yes or No.

**7.2 Load default** Select Yes or No.

# 8. Version

Software and Hardware Version

# Attention: The output parameters have to set after a reset, to the default values from the user manual.

# Programing via web browser (NMS)

Connect PC or laptop, via standard network cable, with the NMS-socket.

If you use a Proxy server, please deactivate them in the network settings.

The PC has to be in the same network like the HDM 1 device. Default IP address of the device is 192.168.001.226. The PC needs in this case the IP address: 192.168.001.xxx. Not allowed is 0, 255 or already used ip addresses. This settings can be done in Windows -> Network connections -> Lan-connection.

IP address to enter the web browser: <a href="http://192.168.001.226">http://192.168.001.226</a>





# **Overview page**

Web Management			Logout E
Welcome Parameter • Input 1 • Input 2 • ASI Input	DVB-T Er	ncoder Modulator	
• NIT • IP Output	Version Information		
<ul> <li>Modulator</li> <li>Save/Restore</li> </ul>	Software Version:	5.03 Build Dec 26 2011	
System	Hardware Version:	4.8	
• Reboot	Web Version:	4.02	
<ul> <li>Firmware</li> <li>Network</li> <li>Password</li> <li>Backup/Load</li> </ul>	Status Information		
	Input		
		Input 1 Input 2	
	Interface:	HDMI unknown	
	Bitrate:	8.474 Mbps 0.000 Mbps	
	Output		
	Maxout Bitrate:	21.113 Mbps	
	Current Out Bitrate:	8.473 Mbps	
	TS Overflow:	•	
	RF Frequency:	750.000 MHz	
	RF Outlevel:	-10.0 dbm	

On the overview page are all parameters visible.

Displayed is the version of the software, hardware and web interface.

Additionally shown is current information about the input and output signal.

In the left column can all adjustable parameters be selected.

In this version of the HDM 1 are following points not available:

Input 2, ASI Input.



Web Management			Logout E
Welcome Parameter	■ 1CH H. 264 HD End	oder Configuration (ENO2)	
• Input 1 • Input 2	Video BitRate	8.000 Mbps	
• ASI Input • NIT	Audio BitRate	128 Kbps	
• IP Output • Modulator	Program Name	TV-101	
• Save/Restore	Service ID	0x101	
• Reboot	PMT PID	0x100	
<ul> <li>Firmware</li> <li>Network</li> </ul>	Video PID	0x101	
<ul> <li>Password</li> <li>Backup/Load</li> </ul>	Audio PID	0x102	
	PCR PID	0x103	
	Video:	•	
	Video Format:	1920X1080 59.941	
	HDMI Input:	HDMI 1	
	Encoding:	•	
	Ditrate: Rom Version:	8.480 MDps 2.1	
	Help	Default Apply	

### Video Bit Rate:

Set value between 1000 and 19000 Mbps Default: 8000 Mbps

### Audio Bit Rate:

Selection: 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps. Default: 256 kbps.

### **Programm Name:**

Assign a free selectable name to the program.

#### Service IP:

Default: 192.168.000.136

### PMI, Video, Audio und PCR PID:

The system creates automatically the default settings. Is the PID already used in the system, the user has to change this settings.

### Video and Encoding:

The points should light green.

# HDMI Input:

Show if there is an input signal.

### Video Format:

The format of the input signal is shown.

### **Bitrate:**

Displays the current encoding bitrate.



# NIT

The NIT settings have only to be modified in large networks.

# **IP Output**

Settings for IP output



# **IP Output:**

IP output ON or OFF

# Service IP:

Input-IP address of the HDM 1 Default: 192.168.002.137

# **Output IP:**

Multicast IP address of the data stream Default: 224.002.002.002

Subnet Mask: Default: 255.255.255.000

### Gateway:

Default: 192.168.002.000

# Port:

Default: 01234



# HDM 1 T:

leb Management			
COTE			
aneter	Todulator Configurati	on	
put 1 put 2	Bandwidth	8 MHz	۷
aput	Constellation	16 QAM	۷
out	Transmisson Mode	2K	۷
or store	Guard Interval	1/32	¥
	Code Rate	7/8	۷
	RF Frequency	750.000	lCHz
	RF Outlevel	-15.0	dbm '
oad			

### Bandwidth:

Output bandwith: 6, 7 or 8 MHz Default: 8MHz

#### **Constellation:** Selection: QPSK, 16 QAM, 64 QAM Default: 16 QAM

Transmission Mode:

Selection: 2k oder 8k Default: 2k

Guard intervall: Selection: 1/32, 1/16, 1/8 oder <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Default: 1/32

# Code rate:

Selection:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Default: 7/8

**RF Frequency:** Range: 30-960 MHz Default: 750 MHz

RF output level: Range -30 dBm to -10 dBm

-30 dBm = 79 dBμV -25 dBm = 84 dBμV -20 dBm = 89 dBμV -15 dBm = 94 dBμV -10 dBm = 99 dBμV

# HDM 1 C:

Parameter	Iodulator Configuat	ion		
• Input 1	Standard	J. 83A (DVB-C)	v	
ASI Input     NIT	Constellation	64 QAM	v	
<ul> <li>Scramble</li> <li>TP Output</li> </ul>	Symbol Rate	6.875	Msps	(5.000 - 9.000 Msps)
<ul> <li>Modulator</li> <li>Save/Restore</li> </ul>	RF Frequency	750.000	MHz	(30.000 - 1000.000 MHz
System	RF Outlevel	-20.0	dBn	(-30.0 - 0.0 dBm)
<ul> <li>Reboot</li> <li>Firmware</li> <li>Network</li> <li>Password</li> </ul>				Default Appl

### Standard:

Selection: J.83A, J.83B, J.83C Default: J.83A (DVB-C)

Constellation: Selection: 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM Default: 16 QAM

### Symbol Rate:

Selection: 5.000 bis 9.000 Msps Default: 6.875 Msps

**RF Frequency:** Range: 30-960 MHz Default: 750 MHz

RF output level: Range -30 dBm to -10 dBm

-30 dBm = 79 dBμV -25 dBm = 84 dBμV -20 dBm = 89 dBμV -15 dBm = 94 dBμV -10 dBm = 99 dBμV



# Save and restore



### Save Configuration:

Save settings

# **Restore Configuration:**

Restore the last saved parameters. Save after (Save Configuration). If not, the settings will be lost after the next reboot.

# **Factory Setting:**

Restore the default settings.

# Reboot

Reboot after firmware update or using new adjustments.





# **Firmware Update**

Choose with "Search or Find", the directory where the firmware update is located. Then click to the button "Update".

Web Management		
Welcone		
Parameter	Firavare	
<ul> <li>Input 1</li> <li>Input 2</li> <li>ASI Input</li> <li>NIT</li> <li>IP Output</li> <li>Modulator</li> <li>Save/Restore</li> <li>System</li> <li>System</li> </ul>	<ul> <li>Varning: 1. Update firmware to get new function, please choose the right firmware to update. If you use a wrong file, the device may not work.</li> <li>2. Update will keep a long time, please do not turn off the power, otherwise the device will not work.</li> <li>3. After update, you must reboot device manually.</li> <li>File:</li> </ul>	
<ul> <li>Kebbot</li> <li>Firmware</li> <li>Network</li> <li>Password</li> </ul>		

# Network



#### **IP Address:**

IP address for web browser access Default: 192.168.1.225

### Subnet Mask:

Default 255.255.255.000

Gateway: Default 192.168.000.001

Web Manager Port: Default 00080



# Password

Web Management	
• Welcome	Password .
- Parameter • Input 1 • Input 2 • ASI Input • NIT	Modify the login name and password to make the device safely.If forget the name or password,you can reset it by keyboard in menu 5.5. The default login name and password is "admin".Also please note the capital character and lowercase character.
• IP Output • Modulator • Save/Restore	Current UserName: admin Current Password:
- System • Reboot • Firmware • Network • Password	New UserName: New Password: Confirm New Password:
<ul> <li>Backup/Load</li> </ul>	

**Current UserName:** Enter current UserName (default admin)

### **Current Password:**

Enter current Password (default admin)

New UserName:

Enter new UserName

**New Password:** Enter new Password

# **Confirm New Password:**

Confirm the new password

# Backup / Load

### **Backup Configuration:**

Save a backup file on PC or notebook.

# Load Configuration:

Load a backup file from PC or notebook. Choose with "Search or Find", the directory where the backup file is located. Then click to the button "Load file"



# Polytron-Vertrieb GmbH

Postfach 10 02 33 75313 Bad Wildbad

Technische Änderungen vorbehalten Subject to change without prior notice

Copyright © Polytron-Vertrieb GmbH

Art.Nr. 0901647 V1